

<b>HaWeKo</b> PerfectFit	<b>Einbauanleitung Installation Manual</b>
<b>Passend für: / Fits to Modell:</b>	<b>Opel Zafira C Tourer</b>
<b>Baujahr: / Year of Manufacturing:</b>	<b>01/2012-</b>
<b>Art.-Nr.: / Item No.:</b>	<b>OPM095</b>



#### **Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



#### **Attention!**

Due to safety reasons pay attention to the course of existing, also non-visible cables, wires and other components which are situated in the installation area!

Note: The console and the components are to be installed in such a way that for the passengers no dangers of injury (e.g. by sharp edges) develops.



#### **Abbildung 1:**

**Die Lautsprecherabdeckung mit Hilfe eines Kunststoffkeils vorsichtig aushebeln.**



#### **Picture 1:**

**Unlock the speaker-cover with a plastic wedge carefully.**



#### **Abbildung 2:**

**Abdeckung abnehmen.**



#### **Picture 2:**

**Remove the cover.**

**Passend für: / Fits to Modell:****Opel Zafira C Tourer****Baujahr: / Year of Manufacturing:****01/2012-****Art.-Nr.: / Item No.:****OPM095** **Abbildung 3:**

Konsole auf die Abdeckung aufsetzen und hinteres Blech umbiegen.

**Picture 3:**

Place the dashboard-console on top of the cover and bend over the back metal-sheet.

 **Abbildung 4:**

Abdeckung wieder befestigen.

**Picture 4:**

Remount the cover.

 **Abbildung 5:**

Fertig eingebaute Konsole.

**Picture 5:**

Build in dashboard-console.